



Manual paso a paso: de Huawei ShotX Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

5,20 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

1,08 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Huawei ShotX

Características:

Dimensiones: 141.6 x 71.2 x 7.8 mm.

Peso: 156 g.

SoC: Qualcomm Snapdragon 616, (64-bit).

Procesador: Octa Core Processor, (1.2 GHz 4x Cortex-A53 + 1.5 GHz 4x Cortex-A53).

Procesador gráfico: Adreno 405.

Memoria RAM: 2 GB.

Memoria interna: 16 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, up to 128 GB.

Pantalla: IPS LCD, 5.2 inches, 1920 x 1080 pixels.

Batería: Li-Ion 3100 mAh.

Sistema operativo: Android 5.1 (Lollipop), (Emotion UI 3.1).

Cámara: 4128 x 3096 pixeles, 13 MP (180 Degree Flip Camera Lens).

Tarjeta SIM: Nano-SIM.

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct.

USB: microUSB 2.0, With OTG.

Bluetooth: 4.1, With A2DP, LE.





Paso 2 - Retirar tapa trasera

Empezaremos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta. La calentaremos a unos 50°C durante aproximadamente un minuto.

Con la tapa caliente, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco. La deslizaremos por todo el contorno para retirar el pegamento.





Paso 3 - Retirar blindaje y módulo de antena

En este paso retiraremos el blindaje de la placa y el módulo de antena. Para ello, retiraremos los siete tornillos que señalamos en la primera imagen. Tras retirar los tornillos, podremos desenchajarlos.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Conector de audio

Para terminar, desconectamos el conector de audio y después lo desencajamos.

