



Manual paso a paso: de Hisense G-610 Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para ello deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Módulo de altavoz

Para extraer el módulo de altavoz, primero retiramos los cuatro tornillos que lo sujetan y después lo desenchajamos del chasis.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, primero retiramos los cuatro tornillos que la sujetan y después la desencajamos del chasis.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso, retiramos el tornillo que sujeta el conector de audio para poder desenchazarlo posteriormente.

Luego, desconectaremos la batería, el flex del display y el de los botones laterales.





Paso 5 - Retirar placa base

Desconectamos el flex del digitalizador y el cable coaxial. Ya solo nos queda retirar el tornillo que sujeta la placa base para poder desenchajarla.



Paso 6 - Conector de carga

Ya solo nos queda despegar la batería y después el cable flex con conector de carga del chasis del teléfono.

