



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular con flex para Samsung Galaxy J5/ J500, Galaxy A7, A700/

0,63 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar pantalla

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente. Calentándola a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, debería ser suficiente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para retirar el pegamento.





Paso 2 - Retira chasis

En este paso retiraremos el chasis, para ello primero retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) y las bandejas SIM/SD.

Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desengancharla.





Paso 3 - Retirar placa base

Para sacar la placa base, primero desconectamos los componentes y después retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan. Para retirarla, haremos palanca en la zona que mostramos en la sexta imagen para desconectarla de la placa auxiliar.





Paso 4 - Auricular

Para terminar, despegamos y desenchajamos el auricular.



