



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 Módulo de altavoz y pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz para
Samsung Galaxy A7,
A700

1,50 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,51 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar pantalla

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente. Calentándola a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, debería ser suficiente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para retirar el pegamento.





Paso 2 - Retira chasis

En este paso retiraremos el chasis, para ello primero retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) y las bandejas SIM/SD. Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desencajarla.





Paso 3 - Módulo de altavoz y pulsadores de volumen

Para retirar el módulo de altavoz y pulsadores, primero lo desconectaremos y despegaremos el flex de los pulsadores de volumen. Después lo desencajaremos del chasis y lo retiraremos.



