



Manual paso a paso: de Wiko Ufeel Lite Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 2 - Tarjetas SIM y SD


Retiramos el adhesivo y las tarjetas para que no nos molesten a la hora de sacar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Después soltamos las muescas que la sujetan hasta liberarla del chasis.





Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la despegamos del chasis.





Paso 5 - Retirar batería

Para sacar el adhesivo, tiraremos de el sin doblarlo para evitar que se rompa. Después desconectamos la batería y la retiramos.



Paso 6 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos del chasis para poder retirarlo.

