



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A3 (2017) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Vibrador genérico de 11,93 x 7,98 x 3,50 mm

1,04 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el pegamento y así facilitar el proceso. Una vez caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco hasta despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis y retiramos el módulo superior de antena y la carcasa interna con antena NFC.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos los componentes conectados a la placa para poder retirarla posteriormente.





Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis, extraemos la bandeja SIM/SD y ya podemos desencajar la placa.





Paso 5 - Vibrador

Ya solo queda despegar el vibrador.



