



## Manual paso a paso: de Energy Tablet Pro 3 Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - Retirar carcasa

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca conseguiremos desengancharla.





## Paso 2 - Cámaras

Ya solo queda desconectar el flex de las cámaras de la placa base.



