



Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T2 10.0 Pro Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, tendremos que sacar el tornillo que se encuentra tras la tapa donde va la tarjeta SD. Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca hasta desengancharla de las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Pulsadores laterales

Retiramos el adhesivo que cubre el conector y lo desconectamos. Después lo despegaremos del chasis para poder retirarlo.



