Manual paso a paso: de Apple iPad mini 4, A1538 (2015) Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

pantalla completa blanca calidad premium sin botón iPad mini 4, a1538,

54,74 €

Paso 1 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla para ablandecer el pegamento, y con la ayuda de una ventosa levantaremos ligeramente la pantalla para introducir la púa e ir despegando todos los bordes de la pantalla.

Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y desconectaremos los flex de la pantalla.





Paso 3 - Botón frontal

Retiramos el botón frontal de la pantalla que vamos a cambiar para colocarlo en la nueva pantalla.

F0Y70S502W6FTK4RG
536RAFSTVX211424H0

F0Y70S502W6FTK4RG
536RAFSTVX211424H0

F0Y70S502W6FTK4RG
536RAFSTVX211424H0

F0Y70S502W6FTK4RG
536RAFSTVX211424H0