



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 mini Auricular y sensor de luz.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz, auricular, speaker con sensor de proximidad y flex para Samsung

0,85 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa de la batería.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Antes de este paso deberá retirar la tarjeta sim y la microSD, y también todos los tornillos Phillips.

Con la ayuda de una herramienta de apertura, ejerza unas leves palancas para ir separando la carcasa intermedia.



Paso 4 - Sensor de proximidad

En las fotografías no se aprecia la cámara frontal, pero para este paso no es necesario desconectarla.

Desconecte el sensor de proximidad con la herramienta de apertura, y extraigala, si le es preciso para mayor seguridad, con unas pinzas.

