Manual paso a paso: de Gigaset GS160 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar retiramos la carcasa trasera.

Gigaset
Rechargeable Li-Ion Battery
3.8V 2500 mAh 9.5 Wh

Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plástica, la vamos desenganchando.

Paso 4 - Flex con pulsadores laterales

Despegamos el flex y lo desoldamos. Aunque si solo lo despegamos ya nos sería suficiente.

Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.

Paso 6 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas.

Paso 7 - Flex de interconexión y flex del LCD

Desconectamos el flex de interconexión y el flex del LCD.



Paso 8 - Placa base

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, la levantamos y desconectamos el cable coaxial que se encuentra conectado en la parte trasera de la placa.





Paso 9 - Cámara trasera

Por último, desconectamos la cámara para colocarla en la nueva placa base.