



Manual paso a paso: de Nubia Z11 mini Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Bandeja de tarjetas

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas para poder retirar la carcasa trasera.



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los 2 tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa desenganchamos todos los bordes de la carcasa. Cuando esté completamente desenganchada la retiraremos con cuidado porque el lector de huellas se encuentra conectado a la placa base.



Paso 3 - Carcasa trasera con lector de huellas

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores y ya podremos desconectar el lector de huellas.



Paso 4 - Flex con pulsadores laterales

Desconectamos y despegamos el flex estropeado.

