



Manual paso a paso: de OnePlus 5 Placa inferior con contactos de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura de

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Placa auxiliar de contactos de antena OnePlus 5, A5000

3,96 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Utilizando la herramienta de extracción de bandejas u otra herramienta de punta fina, podremos sacarla haciendo presión en el orificio de esta.







Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca por el contorno de este, conseguiremos separarla. Antes de retirarla, la desconectaremos sacando primero el blindaje de la placa.





Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Para sacar el módulo de altavoz, simplemente retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y lo desenchamos.



Paso 4 - Placa inferior con contactos de antena

Para terminar, desconectamos el flex del botón home, el flex de interconexión y el cable coaxial de antena. Ahora ya podemos despegar y retirar la placa auxiliar.



