



Manual paso a paso: de LG G6 Conector de carga y micrófono inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con conector de carga usb tipo c y micrófono para lg g6,

3,54 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,26 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,83 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,28 €

Paso 1 - Retirar tapera

Empezamos retirando la tapera trasera. Para ello, calentamos la parte trasera a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la ayuda de una ventosa haremos hueco para introducir una herramienta de apertura y deslizando por el contorno conseguiremos despegarla.





Paso 2 - Módulo de altavoz

Para retirar el módulo de altavoz, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan. Después haremos palanca para desengancharlo.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y haciendo palanca la desenchajamos.



Paso 4 - Retirar placa base

Para poder sacar la placa base, retiramos la cámara delantera, desconectamos el flex del display y el del conector de carga y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desenchajar la placa base del chasis.





Paso 5 - Conector de carga y micrófono inferior

Ya solo queda desenganchar el módulo del chasis.

