Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2017) Botones frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botones frontales para Samsung Galaxy J5,SM-J530F/ J7 (2017),SM-J730F

1,12 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para calentar el pegamento y así será más fácil despegar la pantalla. Deberemos aplicar bastante calor, ya que la pantalla LCD está completamente pegada al chasis del teléfono es bastante complicado despegarla.

Paso 2 - Pantalla completa

Al terminar de despegarla, debemos retirar un pequeño blindaje que protege el conector de la pantalla para poder desconectarla.



Paso 3 - Botones frontales

Despegamos los botones que vamos a cambiar.


2017 J5/J7
MENU KEY