



Manual paso a paso: de ZTE Blade L7 Placa Auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,74 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Batería

Ya solo queda desenganchar la batería.



Paso 3 - Retiramos la carcasa intermedia.

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis, uno de ellos está oculto tras un sello de garantía. Después la desenganchamos.





Paso 4 - Retiramos tornillo

Retiramos el tornillo de la placa.



Paso 5 - Retiramos conexiones flex

Retiramos las conexiones flex de la placa auxiliar.



Paso 6 - Altavoz

Desoldamos el altavoz.

Cuidado no quemar componentes de plástico.



Paso 7 - Vibrador

Desoldamos el vibrador. Retiramos.

No quemar ningún componente de plástico





Paso 8 - Placa Auxiliar

Retiramos la placa auxiliar y le desoldamos el micrófono.

