Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J7 (2017) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

0,96 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Para empezar, calentaremos la pantalla a unos 70ºC durante unos dos minutos aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente deslizaremos una herramienta plana por el contorno y también por el centro de la pantalla. Realizaremos este paso con mucho cuidado por que lo más probable es que se rompa la pantalla.

Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos el blindaje del conector de la pantalla para desconectarla y separarla.

Paso 3 - Separar chasis y carcasa

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa y retiramos las bandejas SIM/SD para poder separarlos.



SAMSUNG

Paso 4 - Retirar placa base

Para sacar la placa base, primero retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y después desconectamos los componentes. Ahora ya podemos hacer palanca para desencajarla del chasis.

Paso 5 - Vibrador

Ya solo falta despegar y desencajar en vibrador del chasis.