



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S4 mini Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa de la batería.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia


Antes de este paso deberá retirar la tarjeta sim y la microSD, y también todos los tornillos Phillips.

Con la ayuda de una herramienta de apertura, ejerza unas leves palancas para ir separando la carcasa intermedia.




Paso 4 - Placa base

Retire el protector de la cámara delantera y el sensor de proximidad, seguidamente desconecte la cámara y el sensor de proximidad y retírelos, a continuación desconecte todos los demás conectores que se encuentren conectados a la placa base.



Paso 5

Levante la placa base tal y como si fuese un libro, y desconecte el conector del display.



Paso 6 - Cámara trasera

Por último, desconecte la cámara trasera de la placa base.



