



Manual paso a paso: de Sony Xperia L1 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx para Sony Xperia L1, G3311

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa con antena NFC

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera con antena NFC, para ello nos ayudaremos de una púa plástica e iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los cinco tornillos Torx (T5) y desenganchamos la carcasa superior.



Paso 3 - Cámara frontal

Con la ayuda de una herramienta plana, desconectamos y retiramos la cámara frontal que vamos a reemplazar.

