



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón de encendido y bloqueo para Samsung Galaxy a8 (2018) , sm-a530f/ds

1,68 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

### Paso 1 - Retirar tapera trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





## Paso 2 - Tecla de encendido

Ahora, aprovecharemos los agujeros del marco para desenganchar la tecla.

