



## Manual paso a paso: de Cubot X18 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos retirar la carcasa trasera, para ello la desengancharemos ayudándonos de una herramienta plástica plana.





## Paso 2 - Batería


Extraemos la batería.





## Paso 4 - Vibrador

Desconectamos el cable coaxial para evitar posibles daños, despegamos el vibrador con la ayuda de unas pinzas, y desoldaremos los cables del vibrador.



## Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y ya podremos despegar la placa auxiliar averiada que vamos a remplazar.



