



Manual paso a paso: de Alcatel U5 Altavoz auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Comenzamos desenganchando la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta plástica plana.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de desengancharla, debemos retirar una tapa que cubre el conector del lector de huellas y desconectar el flex para evitar dañar el conector. Una vez desconectado el lector de huellas ya podremos desenganchar todos los bordes de la carcasa intermedia.





Paso 4 - Altavoz auricular

Despegamos y desoldamos el altavoz auricular que vamos a reemplazar.



