



Manual paso a paso: de Gigaset GS170 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno la desengancharemos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca por el orificio que trae con este propósito.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Ahora sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

Hay que tener cuidado ya que el altavoz está pegado a la placa auxiliar y al módulo para que se rompa al desmontarlo.





Paso 4 - Altavoz

Ya solo falta despegar y desensajar el altavoz del módulo.

