



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Amazon Fire Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta plana con la que iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera para evitar posibles daños.




Despegamos los pulsadores del chasis, desconectamos el flex del digitalizador y el de la pantalla LCD.





Paso 4 - Placa base

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis.



Paso 5 - Pulsador de encendido

Por último, tan sólo nos queda desoldar el pulsador averiado, para ello nos ayudaremos de una herramienta de sujeción, un soldador y unas pinzas.

