



## Manual paso a paso: de Amazon Fire Pantalla LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Pantalla LCD tablet Amazon Fire</p> <p>9,00 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,14 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>		

### Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar deberemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta plana con la que iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera para evitar posibles daños.



### Paso 3 - Componentes


Despegamos los pulsadores del chasis, desconectamos el flex del digitalizador y el de la pantalla LCD.





#### Paso 4 - Placa base

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis.



## Paso 5 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar el digitalizador más fácilmente con la ayuda de unas púas plásticas.



## Paso 6 - Batería

Despegamos la batería.



## Paso 7 - Pantalla LCD

Y una vez retirada la batería ya podremos despegar la pantalla LCD que tenemos que reemplazar.

