



Manual paso a paso: de Amazon Fire Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil negra,
Tablet Amazon Fire 7"

3,72 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura

3,10 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,57 €



Herramienta de
apertura
Smartphone, móvil,
tablet,

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,10 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

0,75 €



Destornillador 6 en 1,
K-8107 con
diferentes cabezales,
en blíster

7,52 €



Guante antiestático y
táctil ESD talla M

4,14 €



Guante antiestático y
táctil ESD talla S

5,36 €

Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar deberemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta plana con la que iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera para evitar posibles daños.



Paso 3 - Componentes


Despegamos los pulsadores del chasis, desconectamos el flex del digitalizador y el de la pantalla LCD.





Paso 4 - Placa base

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis.



Paso 5 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar el digitalizador más fácilmente con la ayuda de unas púas plásticas.

