



Manual paso a paso: de Altice S60 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos	Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster	Altavoz genérico de 15.07 x 11.01 x 2.5 mm
3,09 €	2,71 €	2,19 €	0,98 €	7,52 €	1,10 €

Paso 1 - Apertura


Con la púa de apertura ir soltando la carcasa trasera.






Paso 2 - Extraer batería

Quitar los tornillos de la tapa que cubren la conexión de la batería y retirarla. Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería. Con una tarjeta de apertura ir despegando la batería para extraerla.



Paso 3 - Retirar carcasa marco


Sacar todos los tornillos que sujetan el marco. Con la herramienta de apertura desprender el marco y retirarlo.





Paso 4 - Extraer tapa del flex

Con la herramienta de apertura desprender la tapa que cubre el flex.





Paso 5 - Extraer altavoz

Con la herramienta de apertura extraer el altavoz de la tapa.

