



Manual paso a paso: de HTC U11 Placa auxiliar con conector de carga y audio.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Placa auxiliar de calidad premium con componentes para htc u11. Calidad

11,97 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta púa de apertura desprender la carcasa trasera del telefono.





Paso 2 - Extraer altavoz

Quitar los tornillos de la tapa que cubre la placa auxiliar. Soltar la conexión del cable coaxial. Con la herramienta de apertura extraer el altavoz. Con la púa desprender la placa de antena del altavoz y soltar el cable coaxial.







Paso 3 - Extraer Placa auxiliar

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa auxiliar y extraerla. Usar el soldador para extraer el vibrador.





