



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Gigaset GS370 Cable Coaxial de Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de
antena de 116 mm

1,65 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-242

3,59 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM del terminal.





Paso 2 - Carcasa Trasera

Con una púa, haciendo palanca retiramos la carcasa trasera.





Paso 3 - Cable Coaxial de Antena

Retiramos el cable coaxial de antena de la placa base y de la placa auxiliar.



