



Manual paso a paso: de Nokia 3.1 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de púa separar la tapa trasera.





Paso 2 - Retirar batería

Quitar los tornillos y retirar la tapa de la placa base. Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería. Retirar el adhesivo de la batería. Extraer la batería con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Extraer placa base

Soltar las conexiones de la placa base y extraerla con la herramienta de apertura.





Paso 4 - Extraer auricular

Con la herramienta de punta curva extraer el auricular.



Paso 5 - Extraer pulsadores

Con las pinzas despegar y extraer el flex de los pulsadores..



Paso 6 - Retirar tapa de placa auxiliar

Quitar los tornillos y retirar la tapa con la herramienta de apertura.



Paso 7 - Extraer placa auxiliar

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la placa base, soltar el cable coaxial y retirarlo. Extraer la placa auxiliar con la herramienta de apertura.





Paso 8 - Extraer vibrador

Con la herramienta de apertura soltar la conexión del vibrador, y extraerlo con la herramienta de punta curva.





Paso 9 - Retirar flex

Con la herramienta de apertura despegar el flex y retirarlo.



