



Manual paso a paso: de Hisense Infinity F17 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





Paso 2 - Retirar batería

Ahora, para retirar la batería, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips que sujetan la carcasa al chasis para poder desengancharla.





Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador del chasis y lo desoldamos del flex de interconexión.



