



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 6A Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

1,25 €

### Paso 1 - Bandejas

En primer lugar debemos extraer las dos bandejas de las que dispone el terminal.






## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.



### Paso 3 - Blindajes


Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan tanto el blindaje como la antena.





## Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.



## Paso 6 - Vibrador

Finalmente despegamos el vibrador con la ayuda de unas pinzas.



