



## Manual paso a paso: de Huawei Mate 10 Lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería  
HB356687ECW para  
HONOR 7X, BND-L21

11,78 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica  
de apertura  
profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €



Destornillador alta  
calidad con 24  
puntas de repuesto  
magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Extracción SIM

Retiramos la bandeja de SIM con una herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa trasera.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa trasera. Realizando todo el contorno, descolocamos la carcasa trasera, con cuidado de no tirar demasiado para que no rompa el flex del lector de huellas.






### Paso 3 - Lector de huellas

Desatronillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan una chapa protectora y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas. Retiramos la carcasa trasera.






#### Paso 4 - Componentes

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora y la retiramos.

Desconectamos el flex de conexión, el flex de la batería y el flex de la pantalla.





## Paso 5 - Batería

Con mucho cuidado despegamos la batería y la retiramos.



