



## Manual paso a paso: de Razer Phone Botones laterales de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1

Empezamos calentando el frontal para ablandar el adhesivo que sujeta los embellecedores. Mientras están calientes, introducimos una herramienta plana para despegarlos.







## Paso 2 - Retirar pantalla completa con chasis

Retiramos los diez tornillos que sujetan el chasis de la pantalla (dos tornillos Phillips (PH#00) y ocho Torx T5). Después hacemos palanca para desenganchar el chasis.

Para desconectar la pantalla, retiramos el adhesivo y el blindaje que cubren el conector.





### Paso 3 - Botones laterales de volumen

Retiramos el blindaje que cubre el conector y lo desconectamos. Después retiramos los tornillos que sujetan el soporte de los pulsadores y lo desenganchamos, desenganchando antes el cable coaxial.

