



Manual paso a paso: de SPC Gravity 3G Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil blanca para tablet SPC Gravity 3G / 4G

7,48 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello haremos palanca con una herramienta de apertura por todo el contorno hasta desengancharla.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Desconectamos la pantalla de la placa base y la calentamos a unos 65°C durante un minuto aproximadamente.





Paso 3 - Pantalla táctil

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana entre esta y el marco para despegarlo.



