



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE 3 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Suelte la tapa haciendo palanca alrededor del equipo. Use una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.



## Paso 2

Separe el resto de la tapa usando las manos.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





#### Paso 4 - Tornillos carcasa

La carcasa va sujeta con 10 tornillos Phillips.



#### Paso 5 - Carcasa.

Separe la carcasa soltando las sujeciones haciendo palanca suavemente.

Utilice una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.





## Paso 6

Separe la carcasa.





## Paso 7 - Placa base

Aparte la placa como si se tratase de la primera página de un libro, quedará sujeta por un sólo conector.



## Paso 8

Separe la placa soltando el conector restante.





## Paso 9 - Cámara frontal

Para extraer la cámara debe accionar la pequeña presilla del conector.

