Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (10,1") Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese de que la tablet está apagada.

Retire la tapa trasera haciendo palanca con la púa de plástico.



Paso 2

Desconecte los cables flex de interconexión, accionando las pestañas de los conectores y tirando suavemente de los cables.





Paso 3

Retire los tornillos Phillips que sujetan la batería.





Paso 4 - Batería

Desconecte y extraiga la batería.



Paso 5

Desconecte los flex de los altavoces y controles de volumen de la placa base.

Paso 6 - Altavoz izquierdo con conector de audio.

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el conector de carga.

Extraiga el altavoz junto al conector.



Paso 7

Retire el altavoz derecho.