



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10+ Cámaras frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámaras frontales de 10/8mpx para Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F)

3,82 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera del teléfono, y con la ayuda de una púa fina metálica abriremos lo suficiente la carcasa trasera, para que nos permita introducir unas púas plásticas para evitar rayar la carcasa.





Paso 2 - Tornillos

Extraemos los 16 tornillos Phillips (PH#00), y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa intermedia superior y el altavoz.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería.



Paso 4 - Cámaras frontales

Desconectamos y retiramos las cámaras frontales averiadas.



