Manual paso a paso: de Sony Xperia L3 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Sony Xperia L3,I4312

16,88 €

Paso 1 - Bandeja SIM y carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y la carcasa central. Realizamos todo el contorno desencajando la carcasa trasera hasta retirarla por completo.

















SONY

Paso 2 - Carcasa interna superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna superior y la retiramos.







Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Con ayuda de unas pinzas retiramos los adhesivos que sujetan la batería. Una vez retirados quitamos la batería.








Paso 4 - Pantalla


Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que protege los flex y la retiramos.

Desconectamos el flex de la pantalla.


Calentamos la pantalla a 80 grados durante 2 minutos.


Introducimos una púa metálica entre la pantalla y la carcasa central. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa central. Realizaremos todo el contorno hasta despegar la pantalla por completo.

















Paso 5 - Pantalla

Despegamos el flex de la pantalla de la carcasa central y la retiramos por completo.

