Manual paso a paso: de Blackview BV7000 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM.









Paso 2 - Chapas laterales

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas metálicas laterales y las retiramos.













Paso 3 - Carcasa trasera


Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera.


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que protege los flex y la retiramos. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

















Paso 4 - Vibrador

Retiramos el vibrador.





