



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P30 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 32Mpx para Huawei P30 Pro, VOG-L29, Huawei P30 (ELE-)

4,05 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera



En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta con ventosas y una herramienta muy fina despegaremos la carcasa trasera con cuidado de no dañarla.






Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con la antena NFC, y la desengancharemos con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Cámara frontal

Para terminar, con la ayuda de una herramienta fina desconectaremos y retiraremos la cámara frontal averiada que tenemos que remplazar.

