



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A40 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz tono llamada / buzzer para varios dispositivos Samsung

1,87 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

3,79 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar hemos retirado la bandeja de las tarjetas.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos abriremos hueco para introducir una púa plástica para no dañar la carcasa trasera. Si fuese necesario podemos aplicarle algo de calor antes de introducir la primera herramienta para ablandar el pegamento.



## Paso 3 - Lector de huellas


Con unas pinzas retiraremos la tapa de plástico que cubre el conector del lector de huellas, y con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos el lector de huellas.





#### Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una púa plástica la iremos desenganchando.





## Paso 5 - Altavoz

Despegamos el altavoz averiado que tenemos que reemplazar.

