



## Manual paso a paso: de Woxter X-100 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla LCD IPS para tablet Woxter X100 V.2.0

41,11 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Desencajamos la carcasa trasera con una herramienta de apertura y la retiramos.




## Paso 2 - Cámaras





Desconectamos el flex de las cámaras. Las despegamos y las retiramos.



## Paso 3 - Altavoces y antena



Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan los altavoces y despegamos la antena.







## Paso 4 - Componentes



Desenganchamos el micrófono. Desconectamos el flex del digitalizador y del Display LCD. Despegamos la batería.





## Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base y la retiramos con el resto de componentes.



## Paso 6 - Digitalizador

Retiramos el display LCD.

