



Manual paso a paso: de Wiko Y60 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la retiramos.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia inferior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia inferior y lo retiramos.



Paso 4 - Altavoz

Despegamos y retiramos el altavoz.



