



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A20e Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz Tono Llamada / Buzzer para Varios Dispositivos Samsung

1,31 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera



Desencajamos la tapa de la batería con una herramienta plástica. Cuando la tengamos desencajada, despegamos el lector de huellas, lo desconectamos y lo retiramos.






Paso 3 - Antena inferior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena inferior. La desenganchamos y la retiramos.




Paso 4 - Componentes



Desconectamos el flex de interconexión y los dos cables coaxiales.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar y la retiramos.





Paso 6 - Altavoz

Despegamos el altavoz y lo retiramos.

