



Manual paso a paso: de Alcatel 1s Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Placa auxiliar de calidad premium con conector de carga, datos y accesorios

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello tenemos que retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1), y extraer la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los laterales de la carcasa trasera.





Paso 2 - Desconectamos batería

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la batería, y ya podremos desconectar la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 3 - Placa auxiliar

Para terminar, tan sólo nos queda desconectar el cable coaxial, desoldar, despegar y retirar el vibrador, desconectar el flex de interconexión, y ya podremos retirar la placa auxiliar que tenemos que reemplazar.

