Manual paso a paso: de Huawei P20 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Altavoz tono de llamada Huawei P20, EML-L29

1,89 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos despegar la carcasa trasera, para ello usaremos una púa lo suficiente fina para ir despegando la carcasa. Si fuese necesario, antes de introducir la herramienta podríamos aplicar calor a la carcasa con alguna pistola de aire caliente o un tapete térmico.

Paso 2 - Adhesivo y blindaje

Despegamos el adhesivo, y extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos.

Paso 3

Desconectamos los cables coaxiales y el flex de interconexión, extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar y la retiraremos también.

Li-ion00

Li-ion00

Li-ion00

Li-ion00

Paso 4 - Altavoz

Despegamos el altavoz averiado para remplazarlo por el nuevo. En caso de que el nuevo altavoz no disponga de la antena, debemos despegarla del antiguo y pegarla en el nuevo.

AAIC 7B34