Manual paso a paso: de Amazfit Bip Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Correas

Desenganchamos las correas con ayuda de una pequeña pestaña.







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5

Aplicamos calor a la pantalla e introducimos una púa entre la pantalla y la carcasa plástica.

Realizamos el contorno despegando la pantalla hasta tenerla por completo separada.

Desconectamos el flex de la pantalla de la placa base y la retiramos.









Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica y la retiramos.





Paso 4 - Placa base

Desconectamos el flex del sensor cardíaco.

Retiramos la placa base.















Paso 5 - Vibrador

Desoldamos el vibrador de la placa base.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5