



Manual paso a paso: de Honor 10 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pantalla completa IPS LCD negra Honor 10 COL-L29

30,34 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera y adhesivo

Aplicamos un poco de calor a la carcasa trasera para despegarla con una mayor facilidad, para ello hemos utilizado una herramienta de doble ventosa, y cuando hemos conseguido levantar un poco la carcasa hemos aprovechado para introducir una púa plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa. Una vez retirada la carcasa despegamos el adhesivo que se observa en las dos últimas fotos de este paso.





Paso 3 - Módulo de altavoz con vibrador

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



Paso 4 - Blindajes

Extraemos los nueve tornillos Phillips que sujetan ambos blindajes, y con la ayuda de una herramienta plana y unas pinzas extraemos los blindajes.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 6 - Placa base

Una vez desconectados todos los componentes ya podremos levantar la placa base.



Paso 7 - Flex de interconexión

Retiramos el flex de interconexión.



Paso 8 - Placa auxiliar y cable coaxial

Desconectamos los componentes que estén conectados a la placa auxiliar y la desengancharemos, retiraremos también el cable coaxial.



Paso 9 - Auricular y pulsadores laterales

Despegamos el auricular y los pulsadores laterales.



Paso 10 - Pantalla completa con chasis

Para terminar despegaremos la batería de la pantalla que vamos a reemplazar.



