



Manual paso a paso: de Oppo Reno4 5G Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Sensor de huellas dactilares para Oppo Reno4 5G, CPH2091

6,22 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los veinte tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Flex de carga

Desconectamos y retiramos el flex de carga para trabajar con una mayor comodidad.



Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas estropeado.

